

# 各部のはたらき

## リモコン

テレビの操作をする  
テレビのメーカー設定が必要です  
(P.57ページ)  
●電源を「入」「切」する  
●テレビの入力を切り換える  
●チャンネル選局

データ放送の画面を表示  
(P.26ページ)

使用しません  
●ご加入のケーブルテレビ局の  
サービス内容によりこのボタンを  
使用場合があります。

番組表を表示(P.16ページ)

操作一覧メニューを表示  
(P.73ページ)

画面上で選択や決定をする  
●VOD操作時の使用方法については、  
ご加入のケーブルテレビ局にお問  
い合わせください。(ご加入のケー  
ブルテレビ局のサービス内容によ  
りこの機能が使用できない場合が  
あります)

1つ前の画面に戻る

VODを使用するときを押す  
●ご加入のケーブルテレビ局の  
サービス内容によりこの機能が  
使用できない場合があります。

チャンネルを順送りで選ぶ

テレビの音量を調整する

テレビの音量を消す

テレビ放送の画面に戻る

電源を「入」「切」する

見ている番組のタイトルなどを表示

ブラウザを使うとき  
(P.33ページ)

カラーボタン

画面上で指示が出たときに使う

番組内容を表示  
(P.12ページ)

見ている画面に関連した  
機能を表示  
(P.14ページ)

放送を切り換える(P.10ページ)  
●押すとボタンが点滅します。  
●ご加入のケーブルテレビ局により  
サービス内容が異なります。  
サービスされていない放送には、  
切り換わりません。

放送のチャンネルを選ぶ  
数字や文字入力を行う

チャンネル番号を入力して  
選局するとき(P.11ページ)

お好み選局の画面を出す  
(P.11ページ)

前に見ていたチャンネルに戻る

押すごとに字幕の表示と  
消去を繰り返します  
(P.12ページ)

ステレオ/2か国語など音声を  
切り換える(P.12ページ)

# 基本操作のしかた

**■設定を行うとき**

操作一覧  
押す

CATV 操作一覧  
●操作一覧の項目に  
ついては73ページ  
「操作一覧(メニュー)」  
をご覧ください。

設定中や設定後に  
押すと、テレビ放  
送の画面に戻る

設定中に押す  
と、1つ前の  
画面に戻る

**■数字を入力するとき**

リモコンボタン	入力文字 (表示内容)
1.あ ~ 9.ら WXYZ	1~9
10.0	0
11.*	*
12.#	#

●文字入力について  
(P.22~24ページ)

**■画面上で選ぶとき**

中央の決定ボタンを押すと  
次の画面になります。

**■本取扱説明書では**

で選択する操作を▼▲で説明しています。

で選択する操作を◀▶で説明しています。

確認

●●基本操作のしかた  
各部のはたらき

## リモコンの電池の入れかた

ふたを開け

電池を入れ、ふたを閉める  
(⊖側から先に入れます)

単3形乾電池  
(付属品)

●電池の交換でテレビのメーカー設定が「パナソニック(新1)」に戻ることがありますので  
再設定をしてください。(P.57ページ)

## お願い

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。