

リモコン各部の
なまえと働き

取扱説明書
14-15ページ

リモコン操作表示ランプ

リモコンボタンを押している間、点滅します。乾電池が消耗すると表示ランプは暗くなりますので、乾電池を交換してください。さらに消耗が進むと表示ランプは点滅しなくなり、リモコンが動作しなくなります。

STB電源ボタン
電源を「入」、「スタンバイ」します。

スリープボタン
スリープ設定をします。

放送切替ボタン 取扱説明書 18ページ
放送サービス(地上デジタル、BSデジタル、CATV)を切り換えます。

番号入力ボタン
ワンタッチ選局画面を表示し、放送サービスを切り換えます。

チャンネルUP/DOWNボタン(上下)
チャンネルを選びます。

VODボタン
VODを開始します。
※現在VODサービスは行っていません。

カーソル/決定ボタン
メニューや項目を選んだり、画面上の決定を行います。

番組表ボタン 取扱説明書 28ページ
番組表を表示します。

お好みボタン 取扱説明書 26ページ
お好みチャンネルのみを選局します。

番組情報ボタン
番組情報を表示します。

CH表示
チャンネル表示をします。

映像ボタン 取扱説明書 42-43ページ
映像を切り替え、ズーム機能の選択を行います。

CH一覧ボタン
チャンネル一覧を表示します。

音声ボタン
音声を切り換えます。



テレビ操作部

入力切替ボタン
電源ボタン
テレビの電源「入」、「切」ボタン。
チャンネルボタン
テレビチャンネルを順/逆で選局します。

チャンネル/数字ボタン
チャンネル選択や数字入力画面で使用します。

TV音量ボタン
テレビの音量を調整します。

消音ボタン(テレビ操作部)
テレビの音を消します。

ブラウザボタン
Webブラウザの起動/終了を切り換えます。
※Webブラウザを使用するには別途LAN接続が必要です。

ナビボタン 取扱説明書 26-27-36-48-51ページ
ナビ画面に切り換えます。

データボタン 取扱説明書 38ページ
データ放送の画面を表示します。

戻るボタン
各種選択や設定画面で1つ前の画面に戻ります。

色ボタン
画面上で指示が出たときに使います。

ジャンル検索ボタン 取扱説明書 32ページ
希望のジャンル、サブジャンルから見たい番組を選びたいときに使います。

CHリターンボタン
前に見ていたチャンネルに戻ります。

字幕ボタン 取扱説明書 44ページ
字幕表示を入/切します。

セットトップボックスとB-CAS (ビーキャス) / C-CAS (シーキャス) カードについて

セットトップボックス(リモコンなどの付属品を含む)とCASカードは、加入期間中に限り、お貸しするものです。ご解約の際はご返却いただきます。

CASカードとは

CASカード(ICカード)はデジタル放送をお楽しみいただくための大切なカードです。1枚毎に違うID(識別)番号が付与されており、お客様の重要な情報などが記憶されています。B-CASカードは地上デジタル放送、BSデジタル放送、C-CASカードはCSデジタル放送に対応しています。

※CASカードは本体から抜かないでください。挿入したままご利用ください。CASカードを抜き取ると、デジタルサービスが受けられません。

はじめに
(電源を入れる)

- 1 テレビの電源を入れます。セットトップボックスの電源を入れます。
- 2 リモコンの ボタンを押して、テレビを にしてください。AVセレクターご使用の場合は、セレクターを に切り換えてください。
- 3 選局の前にまず、放送を選びます。

地上デジタル、BS、CATVを切り換えます。



見たい番組を選ぶときは

取扱説明書
28-29ページ

EPG(電子番組表)から選局

- 1 番組表ボタンを押す
- 2 番組表から見たい番組を選ぶ
左右で希望のチャンネル、上下で希望の時間帯に切り換えて、決定ボタンを押してください。



選局中に困ったときは

選局中どのチャンネルを選局しているか分からなくなったときは

を押して
10 - 1 - 1 を選局し、
地上デジタルNHK総合へ戻ってから再度操作をやり直してください。

EPG(電子番組表)画面の見かた 取扱説明書 29ページ

放送局名	●別の放送の番組表が見たいとき <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 地上デジタル・BSデジタル・CATVに切り換えます。
表示されている放送タイプ	●データ放送やラジオ放送の番組表が見たいとき <input type="text"/> で切り換えます。
放送の種類	・選択中の番組名は黄色で表示されます。 ・時間の短い番組は空欄で表示されます。 ・予約された番組はマーキングされます。
表示されている番組表の日付	<input type="text"/> 録画予約 <input type="text"/> 視聴予約



その他の選局
取扱説明書 18ページ～

方法 A チャンネルボタンでの選局 取扱説明書 24-25ページ

リモコンの数字ボタンにあらかじめ以下のチャンネルが設定されています。番号入力ボタンを押した後で観にしたいチャンネルの数字を押してください。

地上デジタル				BSデジタル放送			
番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル
1	011	7	071	1	101	7	171
2	021	8	081	2	102	8	181
3	031	10	101	3	103	9	191
4	041	11	111	4	141	10	200
6	061			5	151	11	211
				6	161	12	222

方法 B 3桁入力での選局 例) 103チャンネル/NHKデジタルハイビジョンを選局 取扱説明書 23ページ

- 番号ガイドなどを参考にして3桁のチャンネル番号を入力します。
(例) 1 → 0 → 3
- 同一番号で複数の放送が存在する場合、ご希望の放送を選択してください。

方法 C お好みで選局 取扱説明書 26ページ

- お好み選局表を出す。
お好みボタンを押すことに登録されている番組に切り替わります。
ご注意 予めお好みch登録を設定しておく必要があります。 → 88ページ

方法 D 順送り選局 取扱説明書 18ページ

視聴可能なチャンネルをチャンネルボタンで順番に選局できます。

データ放送を見るときは
取扱説明書 38ページ

注意
※地上デジタル放送・BSデジタル放送のみのサービスです。
※地上デジタル放送の一部の双方向サービスが利用できない場合があります。

データ放送がある番組かを確認する

- デジタル放送を見ているときに、「CH表示」を押す。
- 画面上に「d」が表示されている場合はデータ放送がある番組です。再度「CH表示」ボタンを押して、元の画面に戻ってください。

データ放送をみる

- デジタル放送を見ているときに、「データ」ボタンを押す。
- 見たい項目を選び、決定する。
番組によりカーソルボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力の画面が表示されます。その指示に従ってください。お好みページへの登録の案内が出ることがあります。

デジタル放送に戻るには

「d」 もう一度「データ」ボタンを押すと消えます。

一部のデータ放送、視聴者参加番組などでは本機に電話回線を接続して通信を行います。

電話線を接続してください。 取扱説明書 116ページ 電話線を設定してください。 取扱説明書 134ページ

録画するとき
取扱説明書 55ページ～

- ビデオの電源を入れます。
- ビデオリモコンの [] ボタンを押して、ビデオを [] にしてください。
- AVセレクターご使用の場合は、セレクターを [] に切り換えてください。
- デジタルセットトップボックスで録画したいチャンネルを選択し、ビデオの録画ボタンを押します。

注意 ※デジタル放送を視聴しながら、異なるデジタル放送を録画することはできません。
※番組によって録画できないものもあります。

EPG(電子番組表)からの設定

- 番組表 ボタンを押す
- 番組表から見たい番組を選ぶ



録画予約

- 番組タイトルと予約時刻が表示されるので、間違いなければ、決定ボタンを押す。
- 予約完了 決定ボタンを押してください。



本ページ **録画するとき** ①②をご確認ください。
※ビデオ側のチャンネルをSTBが接続されている外部入力に設定し、録画モード(標準・3倍)を確認のうえ、ビデオの電源をお切りください。

- 注意**
- 放送時間変更への追従は番組によっては追従しない場合があります。
 - VTR連動予約設定を行っていない場合、別途VTR側の予約設定が必要です。
 - お使いのビデオによってはリモコンの信号が異なるため連動予約機能が使用できない場合があります。この場合はビデオ側でも開始・終了時刻の設定が必要になります。
 - 予約実行中はリモコンの操作ができなくなります。
 - デジタル画質による録画はできません。

録画予約を取り消す場合

- 現在録画中の番組の予約修正はできません。
- 「ナビ」ボタンを押し、「設定」→「予約設定」の画面から取り消す事ができます。
- 「番組表」ボタンを押し、録画予約済の番組を選択して、「決定」ボタン→「赤ボタン」の画面からでも取り消すことができます。

コピーガード 下記の表示がある番組は、コピーガードにより録画に制限があります。

- コピーガードがかかっているデジタル放送番組は録画に制限があります。
- | | |
|--|---|
| <p>録画禁止の番組</p> <p>デジタル アナログ</p> | <p>録画可能な番組(ただし、ダビングは出来ません)</p> <p>●このアイコンがでている場合でも、録画機器によってはダビングできないことがあります。</p> |
|--|---|