

設置設定

マニュアル

①「マニュアル」を選び、**決定** を押す

設定方法選択
設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。 この場合、何も受信しない可能性があります。 -ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を受信していません
初期スキャン
再スキャン
マニュアル

②修正したい行(リモコン番号)を選び、**決定** を押す

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	101	NHK総合(X)	テレビ
2	102	NHKBS(X)	テレビ
3	103	BS日テレ	テレビ
4	104	BSフジ	テレビ
5	105	BS朝日	テレビ

③CHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	101
チャンネル名	NHK 総合(X)
種類	テレビ

④ **戻る** を押す

■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいとき

- ① **緑** を押す
- ② 入れ替えたい番号を選び、**決定** を押す
- ③ 入れ替え先の番号を選び、**決定** を押す
- ④ **戻る** を2回押す

チャンネル制限

番組表の表示やチャンネル選局、お好み選局を視聴できるチャンネルのみに設定できます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示されない場合があります。

⑥「チャンネル制限」を選び、**決定** を押す

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CATV	
チャンネル制限	制限する

⑦「制限する」を選び、**決定** を押す

チャンネル制限設定
番組表等でのチャンネル表示の設定を行います。「制限する」を選択すると、お番組に視聴しただけでない一部のチャンネルの表示、選局を制限します。
制限する 制限しない

●チャンネル制限をしないときは「制限しない」を選びます。

⑧ 設定を選び、**決定** を押す

チャンネル制限設定
チャンネル情報を今すぐ更新しますか？ チャンネル情報の確認には数分かかります。「はい」を選択すると電源オフ時に更新します。
はい いいえ

はい チャンネル情報を今すぐ更新します。情報更新には数分かかります。

しばらくすると設定の完了画面が表示されます。

いいえ チャンネル情報を電源オフ時に更新します。

番組表設定

地域に合わせた番組表を表示させるための設定です。

⑤「番組表設定」を選び、**決定** を押す

⑥「Gガイド地域設定」を選び、**決定** を押す

お住まいの地域を選び、**決定** を押す

番組表設定	
設定を変更すると番組情報が消えることがあります。	
Gガイド地域設定	---
Gガイド受信確認	---
通信によるGガイド受信	オン

●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、設置設定を最初からやり直してください。

■番組表が受信できるか確認する

上記手順⑥で「Gガイド受信確認」を選び、**決定** を押す

- 受信可能であればスケジュールを表示します。
- 結果の表示に最大6分かかります。

■通信によるGガイド受信を設定する

上記手順⑥で「通信によるGガイド受信」を選び、**決定** を押す

●「オン」に設定すると、インターネットを利用して自動的に番組データを取得します。

地域設定

⑤「地域設定」を選び、**決定** を押す

⑥「県域設定」を選び、**決定** を押す
お住まいの地域を選び、**決定** を押す

地域設定	
県域設定	---
郵便番号	---

- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島島地域は→「鹿児島県島部」

⑦「郵便番号」を選び、**1** ^あ ~ **10** ^さ で郵便番号を入力する

地域設定	
県域設定	---
郵便番号	100-0011

■入力を間違えたとき

→ **黄** を押す

お好み選局ボタンでチャンネル設定する

① 番組を見ているときに **お好み選局** を押す

② 登録したいボタンを選び、**緑** を押す

<お好み選局画面>

お好み選局 BS		
1/3ページ		
1 101	2 102	3 103
4 141	5 151	6 161
7 171	8 181	9 191
10 200	11 211	12 222
1 ~ 12 選局		

③ 登録したいチャンネルを選び、**決定** を押す

チャンネル一覧
101 OOTV
102 OOTV
103 OOTV
105 OOTV
107 OOTV
121 OOTV
125 OOTV
126 OOTV
135 OOTV
136 OOTV
145 OOTV
148 OOTV

■設定したチャンネルを削除するとき

→チャンネルを選び、**黄** を押し、「はい」を選び、**決定** を押す

チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します。)