

● モーションセンサー

※機器内部のばねスイッチは押さないでください。※対象の電池は、リチウム電池 (CR123A) となります。



① 本体とカバーを分離します。
本体の「PUSH」部分に親指を当て、
本体とカバーをそれぞれの手で支え
ながら親指に力を加え、本体を矢印
の方向にスライドします。



② 電池を入れます。



③ カバーを本体に戻します。