

便利機能

一時保存機能を使う

(タイムキープ) 取扱説明書25ページ

電話、来客などで視聴を一時中断したいときに一時保存を行い、あとで番組のつづきを簡単に見ることができる便利な機能です。

1～3の手順に従って操作してください。


1 保存を開始する → **一時保存** を押す
画面が一時停止し、保存を始めます。(最大30分間まで一時保存可能)

2 つづきを見る → **再生** を押す
一時停止した場面から再生します。
※再生中は早送りやスキップが可能です

3 保存を終了する → **停止** を押す


お知らせ タイムキープを開始して30分を超えると、自動的に再生を開始し、再生しながら続きを録画していきます。再生部分は消去されますので、現在の時刻からさかのぼって30分のみ録画されています。

※一旦、停止すると再度再生はできません。
※本機能は、一時保存であり、HDDに録画番組は残りません。



元の画面に戻るときは(困ったときは)

- ◆ **元の画面** テレビ放送の画面に戻る
- ★ **戻る** 1つ前の画面に戻る




楽録り RAKU-TORI

カンタン 操作ガイド

視聴編

～準備～
テレビの電源を入れて、テレビ側の入力画面をケーブルテレビに切り換えます。



テレビ放送を見る

取扱説明書 12ページ

1～3の手順に従って操作してください。

1 電源を入れる

2 見たい放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送 CATV CATVデジタル放送

3 見たいチャンネルを選ぶ

- 1. 選局入力方式が「3桁入力」の場合3桁のチャンネル番号を入力して、放送を選びます。
- 12. 選局入力方式が「プリセット」の場合、押すとボタンに登録した放送に切り換わります。

例:「101」チャンネルを選ぶとき



番組表から見る

取扱説明書 18ページ

1～5の手順に従って操作してください。

1 電源を入れる

2 番組表 を押す

3 地上 BS CATV で放送を選ぶ

4 で放送番組を選び決定する

5 で **今すぐ見る** を選び

決定する



内蔵ハードディスクに録画する

取扱説明書24ページ

①～④の手順に従って操作してください。

① または で
録画したい番組を選ぶ
※選局方法は視聴編をご覧ください

② で録画を始める
※押すと、録画がスタートして本体全
面の「録画」マークが点灯します

③ で録画停止番組選択画
面を表示する

④ で「はい」を選び、
“決定”を押して録画を
停止する

■本体前面の録画や停止でも 操作できます

※本体前面で操作する場合停止ボタンを押すと、録画停止の確認画面を表示します。もう一度、停止ボタンを押してください。

■ハードディスクへの 番組録画について

地上・BS・CATVデジタル放送番組などの放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン放送は高画質な映像で録画できます。

録画時間 ハイビジョン放送:約23時間
標準放送:約69時間

※番組によっては、録画時間が短くなる場合があります。

●本機は、録画中でも他のチャンネルや番組表の確認、予約の設定/確認などができます。

●本機は、2番組を同時録画する機能があります。(詳しくは、取扱説明書24ページ)

●コピーガードがかかっている番組は、録画することができません。

録画予約する

取扱説明書28ページ


①～⑤の手順に従って操作してください。

① 電源を入れる


② を押す

③ で放送を選ぶ

④ で録画する番組を選ぶ
“決定”を押す
※選んだ番組が黄色で表示されます



⑤ で **かんたん予約** を選ぶ
“決定”を押す



➡内蔵HDDへの録画予約が完了する

◆ テレビ放送の画面に戻る

★ “戻る”で番組表画面に戻る

(予約された番組は番組表上で と表示されます)

※2番組同時録画は③～⑤の手順をくり返してください

録画番組を再生・消去する

取扱説明書32ページ

再生:①～⑥の手順に従って操作してください。
消去:①～⑥の手順に従って操作してください。

① 電源を入れる

② “再生ナビ”を押す

③ 録画した番組を選ぶ



再生する

④ “決定”を押す
番組が再生されます

再生中はこのボタンを使用して一時停止や早送りが可能です

⑤ で
前回の続きから再生が可能です

⑥ 停止する
 を押す


消去する

④ “サブメニュー”を押す

⑤ 「番組消去」を選び
“決定”を押す



⑥ 「はい」を選び
“決定”を押す

必ずSTB側へ