

質問内容

ルーター等でポート転送設定（ポート開放）が必要である場合、ゲートウェイや IP カメラを利用するときに開放する必要があるポート番号を教えてください。

回答内容

ネットワーク上流側のルーター等でポート制限をしていた場合に必要な設定（ポート転送設定）であり、一般的な家庭用ルーターであれば本設定は不要です。

設定が必要である場合、開放ポートは以下の通りです。（すべて TCP）

ゲートウェイ（HTTPS）

18688、18689、18691、18692、18693、18694、18695、18696、18697、18698
将来的にシステム改修等で使用する可能性もあるため、あらかじめ 18688～18800 等も開放を推奨します。

ゲートウェイの IP アドレスは上位の DHCP に払い出してもらう必要があります。

そのため、上位の DHCP 機能を無効にした状態下において、固定 IP アドレス（Static IP アドレス、静的 IP アドレス）では利用できません。